



ENDURO® PRO USB

Instrukcja użytkownika

Nazwa produktu	Kod produktu
ENDURO PRO USB	61436

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR CZOŁÓWKI STREAMLIGHT ENDURO® PRO USB

Cechy produktu:

- Dwa tryby oświetlenia oraz możliwość regulacji poziomów jasności.
- Regulowany pasek na głowę zapewniający wygodne dopasowanie, łatwo zdejmowany do czyszczenia.
- Obudowa światła w kolorze czarnym lub możliwość założenia kolorowych nakładek dla zwiększonej widoczności.
- Wiązki punktowa i rozproszona.
- Wgłębiony przycisk zasilania zapobiegający przypadkowemu włączeniu.
- Diody LED wskazujące status ładowania.

Czołówka Enduro® Pro USB musi zostać naładowana przed pierwszym użyciem.

BEZPIECZEŃSTWO

A. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkownika czołówki Enduro® Pro USB i ładowarki (jeśli dotyczy).

B. Przed użyciem ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze znajdujące się na ładowarce.

C. Nie nadużywaj kabla USB. Nigdy nie przenoś ładowarki, trzymając za kabel, ani nie odłączaj jej, ciągnąc za kabel.

D. Wtyczki zasilania AC należy podłączać bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy.

E. Nie używaj uszkodzonych kabli lub ładowarek. W przypadku ich uszkodzenia należy je natychmiast wymienić.

F. Przed przystąpieniem do rutynowego czyszczenia lub konserwacji odłącz czołówkę od źródła zasilania AC.

UŻYTKOWANIE ŚWIATŁA

Tryby oświetlenia:

- **Tryby wiązki punktowej:** Niski, średni, wysoki i wyłączony.
- **Tryby wiązki rozproszonej:** Niski, średni, wysoki i wyłączony.

Przełączanie między poziomami jasności: Naciśnij przycisk w ciągu 1,5 sekundy od ostatniego naciśnięcia, aby zmienić poziom jasności (Niski, Średni, Wysoki). Możesz przełączać wszystkie poziomy, aż światło zostanie wyłączone.

UWAGA: Jeśli odczekasz więcej niż dwie sekundy między naciśnięciami przycisku, kolejne naciśnięcie wyłączy światło.

Przełączanie trybu światła: Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby aktywować światło, zanim przejdziesz do kolejnego kroku.

Aby zmienić tryb światła z punktowego na rozproszony, przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz przez dwie sekundy, aż światło zmieni się na tryb wiązki rozproszonej. Puść przycisk. Aby powrócić do trybu punktowego, wykonaj te same kroki.

INFORMACJE O ŁADOWANIU

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj czołówkę. Po zakończeniu ładowania czołówka może pozostać podłączona do portu micro USB/zasilania AC.

Ładowanie czołówki:

1. Wyłącz światło.
2. Podłącz kabel USB do źródła zasilania.
3. Odchyl gumową osłonę micro USB znajdującą się po prawej stronie czołówki.
4. Włóż końcówkę micro USB kabla do portu.

Wskaźnik ładowania znajduje się na przedniej części czołówki:

- **Czerwony:** Ładowanie w toku.
- **Zielony:** Naładowana.

Czas ładowania: Zależy od dostępnego prądu w porcie USB. Używając ładowarek SL #22049, 22058, 22059, 22071 lub 22072, czas ładowania wynosi około 4 godziny.

WYMIANA AKUMULATORA

Oddaj czołówkę do autoryzowanego centrum serwisowego Streamlight w celu wymiany akumulatora.

OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Streamlight®.

Ważne: W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności produktu, naprawy inne niż wymienione powyżej powinny być wykonywane w fabryce Streamlight. Zawsze używaj zatwierdzonych części zamiennych Streamlight, ponieważ zamienniki mogą unieważnić aprobaty producenta.

Dożywotnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wad produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywotnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DORÓZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŻNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Zależnie

od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególne uprawnienia.

MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem www.streamlight.com/support/service. Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: +1 800 523-7488
E-mail: cs@streamlight.com

Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Mactronic Group sp. z o.o.
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
Tel. + 48 71 351 86 53
E-mail: info@mactronic.pl
serwis@mactronic.pl

