



STINGER SWITCHBLADE®

Instrukcja użytkowania

Nazwa produktu	Kod produktu
STINGER SWITCHBLADE, ładowalna, zestaw (zasilacz uniwersalny AC 230V), czerwona	76802
STINGER SWITCHBLADE, ładowalna, zestaw (kabel USB), czerwona(T-4A), pomarańczowa	76800

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór Stinger Switchblade – wyjątkowego przenośnego źródła światła. Jak każde profesjonalne narzędzie, odpowiednia pielęgnacja i konserwacja zapewnią lata niezawodnej pracy.

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed pierwszym użyciem Stinger Switchblade. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi, dlatego należy ją zachować.

Przed pierwszym użyciem Stinger Switchblade należy w pełni naładować.

BEZPIECZEŃSTWO

A. Zachowaj tę instrukcję. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi Stinger Switchblade oraz ładowarki (jeśli dotyczy).

B. Przed użyciem ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje oraz ostrzeżenia umieszczone na ładowarce.

C. Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie przenoś ładowarki, chwytając za przewód, ani nie odłączaj jej od gniazdka, ciągnąc za kabel.

D. Podłącz ładowarki AC bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy.

E. Nie używaj uszkodzonej ładowarki. Natychmiast wymień uszkodzone przewody lub wtyczki.

F. Nie umieszczaj metalowych przedmiotów na stykach ładowania znajdujących się w uchwycie ładowarki. Chociaż nie występuje ryzyko porażenia prądem, takie działanie może spowodować obrażenia poparzeniowe.

G. Przed czyszczeniem lub konserwacją wyjmij Stinger Switchblade z uchwytu ładowarki.

H. Sprawdź oznaczenia na produkcie, aby poznać wymagania dotyczące baterii. Nie otwieraj baterii, nie wrzucaj jej do ognia ani nie zwieraj biegunów – może to spowodować zapłon, eksplozję, wyciek lub przegrzanie, co grozi obrażeniami ciała.

I. Nie zwieraj styków akumulatora, ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarowe. Podczas transportu lub przechowywania zakryj styki ochronnym kapturkiem lub taśmą izolacyjną.

J. Niewielki wyciek płynu z ogniw baterii może wystąpić w ekstremalnych warunkach użytkowania lub temperatury. Nie musi to oznaczać awarii. Jednak jeśli uszczelka zewnętrzna jest uszkodzona, a chemikalia dostaną się na skórę:

1. Spłucz skórę dużą ilością wody. Usuń suche lub sproszkowane chemikalia przed płukaniem.
2. Jeśli płyn dostanie się do oczu, przepłukuj je czystą wodą przez

minimum 30 minut i natychmiast skontaktuj się z lekarzem. (Uwaga medyczna: płyn to 25-35% roztwór wodorotlenku potasu).

K. Nie ładuj Stinger Switchblade w potencjalnie niebezpiecznych lokalizacjach.

L. Nie próbuj naprawiać ani wymieniać żadnych elementów w miejscach zagrożonych wybuchem.

UŻYTKOWANIE LATARKI

- Przycisk włącznika znajduje się na obudowie latarki, pod obrotowym panelem świetlnym.
- **Włączanie i tryby światła:** Naciśnij krótko przycisk, aby włączyć światło. Zapalą się białe diody Cool White, które stopniowo się rozjaśnią. Ponowne naciśnięcie wyłączy białe diody Cool White i włączy diody 90 CRI do odwzorowywania kolorów. Kolejne naciśnięcie przełączy światło na diodę UV do wykrywania wycieków. Czwarte naciśnięcie wyłączy latarkę.
- Automatyczne wyłączenie diody UV: Dioda UV wyłącza się automatycznie po 40 minutach, aby zapobiec przypadkowemu pozostawieniu jej włączonej. Włączenie diody UV ponownie resetuje timer.
- Obracany panel świetlny: Panel może obracać się o 180°. Miękkie zatrzaski umożliwiają ustawienie go w dowolnej pozycji, a latarka może stać na płaskiej powierzchni, opierając się na podstawie.
- **Opcje montażu:** Podstawa zawiera dwa praktyczne haki oraz wysuwany hak zintegrowany z obudową. W podstawie znajdują się magnesy, które umożliwiają mocowanie latarki do powierzchni metalowych, co pozwala na oświetlenie zadaniowe.

INFORMACJE O ŁADOWANIU

- W pełni naładuj swoją latarkę przed pierwszym użyciem.
- Latarka może być przechowywana w ładowarce, gdy nie jest używana, lub pozostawiona podłączona do portu micro USB.

Ładowanie przez port micro USB:

- Najpierw wyłącz latarkę.
- Podłącz kabel USB do źródła zasilania, a następnie odchyl gumową osłonę portu micro USB na latarce.
- Włóż wtyczkę micro USB do portu, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiona (wtyczka jest dopasowana w określony sposób).
- Wskaźnik ładowania znajduje się tuż pod gumową osłoną, pomiędzy stykami stacji ładowania.
- **Czerwona dioda:** Oznacza, że trwa ładowanie.
- **Migająca dioda:** Oznacza, że bateria jest w pełni naładowana.

Czas ładowania przez USB:

- Czas ładowania może się różnić w zależności od dostępnego prądu z portu USB.
- Przy użyciu portu USB z dedykowanymi ładowarkami Streamlight (nr 22049, 22058, 22059, 22071, 22072), pełne ładowanie trwa około 8 godzin.

Ładowanie w ładowarce Stinger:

- Najpierw wyłącz latarkę.
- Wsuń ją do ładowarki, dopasowując trójkątną płytkę na głowicy do odpowiedniego wycięcia w stacji ładowania.
- Wsuń korpus latarki pomiędzy ramiona ładowarki i pociągnij ją w dół, aż się zablokuje.
- **Czerwona dioda LED na obudowie ładowarki:** Wskazuje, że bateria jest ładowana.

Czyszczenie styków:

- Utrzymuj styki latarki i ładowarki w czystości, aby uniknąć problemów z ładowaniem.
- Do czyszczenia można używać gumki do ołówka lub delikatnej szmatki.

MONTAŻ ŁADOWARKI

Ładowarka nigdy nie powinna być montowana na powierzchniach wrzawliwych na ciepło.

Przed wierceniem otworów upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na wkładanie i wyjmowanie latarki.

Do montażu ładowarki dołączono dwa (2) wkręty samogwintujące #8 x 2 cale.

Odpowiednia średnica otworów dla tych wkrętów w metalu wynosi 1/8 cala.

ŁADOWANIE W POJEŹDZIE

Przewód zasilający 12V DC (#22051) wyposażony jest we wtyczkę do zapalniczki i może być używany do montażu ładowarki Streamlight w pojeździe.

Wtyczkę można zdjąć, a przewody podłączyć bezpośrednio do źródła zasilania w celu trwałej instalacji. **Do przewodu dodatniego należy zastosować bezpiecznik 2-amperowy.**

WAŻNE:

Przed wykonaniem połączeń elektrycznych w pojeździe należy pamiętać, że zwarcie akumulatora samochodowego może łatwo spowodować pożar. Wszystkie połączenia należy wykonać za pomocą izolowanych końcówek lub innych odpowiednich złączek. Upewnij się, że instalacja jest zabezpieczona bezpiecznikiem.

- Przewód w paski (czerwony) jest dodatni, a przewód bez oznaczeń (czarny) jest ujemny.
- Podłączając ładowarkę do skrzynki bezpieczników, przewód dodatni należy połączyć z zaciskiem, który jest nieaktywny po wyjęciu bezpiecznika pojazdu.

Obudowa ładowarki jest elektrycznie odizolowana od obwodu ładowania, co pozwala na instalację z dodatnią masą.

Ładowarka jest zabezpieczona diodą, co oznacza, że w przypadku odwrotnej polaryzacji połączenie nie spowoduje uszkodzenia – urządzenie po prostu nie będzie działać, dopóki nie zostanie prawidłowo podłączone.

Zalecenia Streamlight:

- Ładowarki należy podłączyć do nieprzełączalnego źródła zasilania, aby zapewnić, że latarka zawsze będzie w pełni naładowana.
- Jeśli pojazd nie będzie używany przez kilka dni, latarkę należy wyjąć z ładowarki, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora pojazdu.

WYMIANA BATERII

1. Wsuń stalowy hak z obudowy i obróć go na bok.
2. Odkręć cztery śruby na dolnej pokrywie za pomocą śrubokręta krzyżakowego (Philips).
3. Wyjmij zużyty akumulator i zastąp go nowym modelem Streamlight 76805, upewniając się, że biegun dodatni jest skierowany do wnętrza obudowy.
4. Ponownie przymocuj pokrywę dolną i dokręć wszystkie śruby.

Dożywotnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wad produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywotnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DOROZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególnie uprawnienia.

MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem www.streamlight.com/support/service. Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: +1 800 523-7488
E-mail: cs@streamlight.com

**Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight
Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:**

Mactronic Group sp. z o.o.
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
Tel. + 48 71 351 86 53
E-mail: info@mactronic.pl
serwis@mactronic.pl