



# Vulcan® LED

## Instrukcja użytkowania

Nazwa produktu	Kod produktu
Streamlight VULCAN LED ATEX	44753
Streamlight VULCAN LED ATEX - Latarka bez ładowarek, pasek szybkiego wypięcia, (T-4A), pomarańczowa	44750
Streamlight VULCAN LED ATEX System Samochodowy-Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący z przewodem bezpośrednim 12 V, pasek szybkiego wypięcia, (T-4A), pomarańczowa	44751

### WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór przenośnej lampy Vulcan® LED. Jak każde narzędzie wysokiej jakości, odpowiednia pielęgnacja i konserwacja tego produktu zapewnią lata niezawodnego użytkowania.

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym użyciem lampy Vulcan® LED. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi, dlatego należy ją zachować.

Przed pierwszym użyciem lampa Vulcan LED musi być ładowana przez całą noc.

### WAŻNE – BATERIE

**OSTRZEŻENIE:** Ryzyko pożaru, eksplozji i poparzeń.

Nie otwieraj baterii, nie wrzucaj do ognia ani nie zwieraj biegunów. Może to spowodować zapłon, eksplozję, wyciek lub nadmierne nagrzewanie, co prowadzi do obrażeń ciała.

**Używaj WYŁĄCZNIE zestawu baterii wymiennych (P/N 44610) zaprojektowanego specjalnie do tego produktu.**

### OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE LED

Promieniowanie LED (RG-2): Nie patrz bezpośrednio w wiązkę światła. Może być szkodliwe dla oczu. [Zgodność z normą IEC 62471].

### BEZPIECZEŃSTWO

- Używanie trybu stroboskopowego: Może wywołać napady padaczki u osób z epilepsją fotosensytywną.
- Przed użyciem latarni lub ładowarki przeczytaj wszystkie instrukcje oraz oznaczenia ostrzegawcze umieszczone na produkcie.

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- **Nie modyfikuj przewodów:** Nie noś ładowarki za kabel, nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od gniazdka.
- **Podłączaj ładowarkę bezpośrednio do gniazdka:** Nie używaj przedłużaczy.
- **Nie używaj uszkodzonej ładowarki:** Wymień uszkodzone przewody lub wtyczki natychmiast.
- **Zdejmij latarnię z ładowarki przed czyszczeniem:** Nie próbuj samodzielnie naprawiać latarni lub ładowarki. Skontaktuj się z auto-

ryzowanym serwisem.

- **Nie spalaj baterii, nawet uszkodzonych:** Baterie mogą eksplodować w ogniu.
- **Nie wkładaj metalowych przedmiotów do styków ładowarki:** Może to spowodować obrażenia poparzeniowe.

### UŻYTKOWANIE LAMPY

- Włącznik trójpozycyjny: Znajduje się pod uchwytem latarni.
- Latarnia jest zaprogramowana fabrycznie do włączania pełnej intensywności światła w dowolnym kierunku przełącznika.  
Włączanie: Przesuń przełącznik w lewo lub prawo.  
Wyłączenie: Przesuń przełącznik w dowolnym kierunku, gdy światło jest włączone.
- Alternatywne tryby pracy:  
Lewa strona: Tryby wysoki-niski-wysoki.  
Prawa strona: Tryby wysoki-niski-stroboskop.
- Zmiana konfiguracji fabrycznej:  
Przytrzymaj przełącznik w wybranym kierunku przez 10 sekund, aby przejść do innego trybu. Zwolnij przełącznik, gdy osiągniesz żądany tryb.
- Opcjonalne programowanie użytkownika:  
Włącz latarnię i wybierz żądany tryb.  
Przytrzymaj przełącznik w wybranym kierunku przez 30 sekund, a następnie zwolnij.  
Latarnia zapamięta ten tryb przy następnym włączeniu.

### ŁADOWANIE

1. **Ładuj w pełni przed pierwszym użyciem.**
2. Latarnia Vulcan LED może być przechowywana w ładowarce, gdy nie jest używana.
3. Aby naładować, wsadź tylną część latarni do szczeliny w stacji ładowania, wyrównaj przednią część i wcisnij latarnię, aż zablokuje się na miejscu.  
**Czerwona dioda LED:** Wskazuje ładowanie.  
**Zielona dioda LED:** Wskazuje zakończenie ładowania.

### MONTAŻ ŁADOWARKI

1. Stacja ładowania jest zaprojektowana do montażu w niemal dowolnej pozycji.
2. Użyj trzech wkrętów samogwintujących #8 x 1,5 cala. Otwory montażowe powinny mieć średnicę 1/8 cala.
3. Przed wywierceniem otworów upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na wkładanie i wyjmowanie latarni.

### ŁADOWANIE W POJEŹDZIE

1. Ważne: Krótkie zwarcie akumulatora samochodowego może spowodować pożar. Używaj wyłącznie izolowanych końcówek lub złączek.
2. Upewnij się, że instalacja jest zabezpieczona bezpiecznikiem 5-ampierowym.
3. Przewód w paski (czerwony) to biegun dodatni, a czarny to biegun ujemny.

### KONSERWACJA

1. Czyszczenie: Użyj miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu do czyszczenia soczewek.
2. Unikaj agresywnych środków czyszczących: Mogą one uszkodzić powierzchnię latarni.

### Dożywotnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wad produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywotnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. **JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DOROZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.** Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególne uprawnienia.

### MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem [www.streamlight.com/support/service](http://www.streamlight.com/support/service). Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

### Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road  
Suite 100  
Eagleville, PA 19403-3996, USA  
Telefon: +1 800 523-7488  
E-mail: [cs@streamlight.com](mailto:cs@streamlight.com)

### Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Mactronic Group sp. z o.o.  
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska  
Tel. + 48 71 351 86 53  
E-mail: [info@mactronic.pl](mailto:info@mactronic.pl)  
[serwis@mactronic.pl](mailto:serwis@mactronic.pl)

