



Seria STINGER® LED

Instrukcja użytkownika

Nazwa produktu	Kod produktu
Streamlight POLYSTINGER DS LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-Cd, ładowarka 230V i 12V, 2x uchwyt ładujący), pudełko	76825
Streamlight STINGER DS LED HP, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-Cd), pudełko	75860
Streamlight STINGER LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-Cd, ładowarka 230V i 12V, 2x uchwyt ładujący), pudełko	75725
STINGER® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna	75214
Streamlight STINGER LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-MH, ładowarka 12V, uchwyt ładujący), pudełko	75712
Streamlight POLYSTINGER LED, ładowalna, zestaw (akumulator, ładowarka 12V, uchwyt ładujący), żółta, pudełko	76162
Streamlight STINGER DS LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-MH, ładowarka 230V i 12V, 2x uchwyt ładujący), pudełko	75972
Streamlight STINGER DS LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-MH, ładowarka 12V, uchwyt ładujący), pudełko	75812
Streamlight STINGER LED HP, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-MH, ładowarka 230V, uchwyt ładujący), pudełko	75981
Streamlight POLYSTINGER LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-Cd, ładowarka 230V, uchwyt ładujący), czarna, pudełko	76124
Streamlight POLYSTINGER LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-MH, ładowarka 12V, uchwyt ładujący), czarna, pudełko	76149
Streamlight POLYSTINGER DS LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-MH, ładowarka 230V i 12V, 2x uchwyt ładujący), pudełko	76852
*Streamlight STINGER DS LED HP, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-MH, ładowarka 230V i 12V, 2x uchwyt ładujący), pudełko	75918
Streamlight STINGER LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-MH, ładowarka 230V i 12V, 2x uchwyt ładujący), pudełko	75982
Streamlight STINGER LED HP, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-MH, ładowarka 230V i 12V, szybki uchwyt ładujący), pudełko	75982

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu z serii Stinger® LED. Jak każde profesjonalne narzędzie, odpowiednia konserwacja i użytkowanie zapewnią wieloletnią niezawodność. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed pierwszym użyciem latarki, ponieważ zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.

Zachowaj tę instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi latarki z serii Stinger® LED.

Latarki Stinger® LED Series zapewniają mocną wiązkę światła. Podczas długotrwałego użytkowania mogą się nagrzewać, co jest normalne i nie stanowi wady produktu. Podobne latarki LED o porównywalnej wielkości i wydajności generują podobne ilości ciepła. Jedynym sposobem na zmniejszenie temperatury pracy jest **znaczące obniżenie mocy** lub zwiększenie rozmiaru latarki. Chociaż nagrzewanie może wywołać odruch upuszczenia w przypadku nieoczekiwanego podniesienia gorącej latarki, temperatura nie stanowi zagrożenia poparzeniem. Przy krótkotrwałym, taktycznym użytkowaniu, np. podczas przeszukiwania pomieszczeń czy sprawdzania intruzów, problem przegrzewania nie występuje.

OSTRZEŻENIA

- **Promieniowanie LED (RG-2):** Nie patrz bezpośrednio w wiązkę światła. Może być szkodliwe dla oczu. Zgodność z normą IEC 62471 Ed 1.0:2006-07.

- **Tryb stroboskopowy:** Może wywołać napady padaczki u osób z epilepsją fotosensytywną.
- **Bezpieczeństwo baterii:** Ryzyko wybuchu, poparzeń i pożaru. Nie rozbieraj, nie zgniataj, nie zwieraj biegunów, nie wystawiaj na działanie temperatur powyżej 60°C ani nie wrzucaj do ognia. Używaj wyłącznie z produktami Streamlight. Trzymaj z dala od dzieci. Baterię należy poddać recyklingowi lub właściwej utylizacji.

ŁADOWANIE

Proces ładowania:

1. Przed pierwszym użyciem naładuj latarkę w pełni.
2. Latarka może być przechowywana w ładowarce, gdy nie jest używana.
3. Wyłącz latarkę, a następnie włóż ją do ładowarki. Trójkątna płytką na głowicy latarki musi pasować do odpowiedniego wycięcia w ładowarce.
4. Wskaźniki ładowania. Czerwona dioda LED wskazuje, że bateria jest ładowana. Pulsująca czerwona dioda LED wskazuje błąd (np. nieprawidłową temperaturę lub napięcie wejściowe). Zielona dioda LED wskazuje, że bateria jest w pełni naładowana.

Czas ładowania:

- Wejście USB (5V/1A): 3,5–6,5 godziny
- Wejście 12V DC: 2–3,5 godziny

Utrzymuj styki latarki i ładowarki w czystości. Do czyszczenia można użyć gumki do ołówka.

Smart PiggyBack® Charger

Ładowarka PiggyBack® umożliwia jednoczesne ładowanie zapasowej baterii. Włóż baterię do gniazda w ładowarce PiggyBack®, a wskaźniki LED będą działały podobnie jak w przypadku podstawowej ładowarki.

Czas ładowania dla zestawu 3 ogniwi:

- USB 5V/1A: 6–7,5 godziny
- 12V DC: 2,5–4 godziny

OBŚLUGA LATARKI

Latarki z serii Stinger® LED wyposażono w przycisk na głowicy, a modele Stinger DS® LED mają dodatkowy przełącznik taktyczny w tylnej części obudowy.

Tryby działania:

- Chwilowe oświetlenie: Delikatnie naciśnij przycisk, aby włączyć światło na chwilę.
- Stałe oświetlenie: Wciśnij przycisk do momentu kliknięcia, aby włączyć światło w pełnej intensywności.
- Zmiana jasności: Przytrzymaj przełącznik, aby przełączać się między poziomami jasności. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać się na wybranym poziomie.
- Tryb stroboskopowy: Dwukrotnie szybko naciśnij przełącznik, aby aktywować migotanie.
- Wyłączenie: Wciśnij przełącznik do kliknięcia, aby wyłączyć światło.

Programowanie przełącznika TEN-TAP®

Latarka UltraStinger® LED oferuje 3 różne programy działania:

- Wysoki-Średni-Niski (stroboskop włączony) - Domyślny program.
- Tylko wysoki (stroboskop wyłączony).
- Wysoki-Średni-Niski (stroboskop wyłączony).

Aby zmienić program:

Stuknij przełącznik 9 razy w odstępach 0,4 sekundy, a za dziesiątym razem przytrzymaj, aż światło zgaśnie. Zwolnij przełącznik, aby aktywować nowy program.

WYMIANA BATERII

1. Odkręć tylną pokrywę latarki.
2. Wyjmij zużyta baterię.
3. Włóż nową baterię, upewniając się, że biegun dodatni skierowany jest w stronę głowicy latarki.
4. Przykręć ponownie pokrywę, upewniając się, że jest dobrze dokręcona.

Używaj wyłącznie zalecanych baterii:

- Akumulatory NiMH (nr 75375) lub Li-Ion (nr 75176) dla serii Stinger® LED.
- Akumulator NiMH (nr 77375) dla modelu UltraStinger® LED.

KONSERWACJA

Czyszczenie: Użyj miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu. Unikaj agresywnych chemikaliów.

Smarowanie: Regularnie smaruj uszczelki O-ring smarem silikonowym.

Przechowywanie: Jeśli nie używasz latarki przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekowi.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Latarki Streamlight przeznaczone są do intensywnego użytkowania jako przenośne źródła światła. Producent wyraźnie odradza ich inne zastosowania i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użycia.

Dożywotnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wady produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywotnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DOROZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególnie uprawnienia.

MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem www.streamlight.com/support/service. Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: +1 800 523-7488
E-mail: cs@streamlight.com

Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Mactronic Group sp. z o.o.
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
Tel. + 48 71 351 86 53
E-mail: info@mactronic.pl
serwis@mactronic.pl

 **Mactronic**®

25 lat
AUTORYZOWANY
PARTNER
STREAMLIGHT®