



# PROTAC HL® 5-X USB

# PROTAC HL® 5-X

## Instrukcja użytkowania

Nazwa produktu	Kod produktu
Streamlight ProTac HL5-X, 2500 lm	88074
Streamlight ProTac HL 5-X USB	88080
Streamlight ProTac HL 5-X USB	88081

Dziękujemy za wybór latarki taktycznej ProTac HL® 5-X. Jak w przypadku każdego precyzyjnego narzędzia, odpowiednia pielęgnacja i konserwacja tego produktu zapewnią lata niezawodnej pracy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem latarki ProTac®. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi i powinna być zachowana na przyszłość.

**ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.** Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi latarki ProTac®.

### OSTRZEŻENIE O ZAGROŻENIU POŻAROWYM I OPARZENIACH

Latarka ProTac HL® 5-X emituje bardzo silny strumień światła. Podczas pracy przez kilka sekund może się nagrzać. Nigdy nie pozostawiaj latarki ProTac HL® 5-X z jej przednią częścią skierowaną ku powierzchni, w tym skórze, podczas pracy. Przewoź lub przechowuj latarkę ProTac HL® 5-X w sposób minimalizujący ryzyko przypadkowego włączenia. Nagromadzenie ciepła może spowodować pożar, oparzenia lub uszkodzenie latarki.

### TRYB STROBOSKOPOWY

Tryb stroboskopowy może powodować napady padaczkowe u osób z epilepsją fotogenną

### BEZPIECZEŃSTWO LED

**PROMIENIOWANIE LED (RG-2).** NIE WPATRUJ SIĘ W STRUMIEN ŚWIATŁA. MOŻE BYĆ SZKODLIWE DLA OCZU. ZGODNIE Z IEC 62471 Ed 1.0:2006-07.

### BEZPIECZEŃSTWO BATERII

**RYZYKO WYBUCHU, POPARZEŃ I POŻARU.** NIE ROZBIERAJ, NIE ZGNIATAJ, NIE ZWIERAJ, NIE PODGRZEWAJ POWYŻEJ 60°C, NIE WRZUCAJ DO OGNIA. NIE MIESZAJ BATERII CR123A RÓŻNYCH TYPÓW ANI STARYCH Z NOWYMI. NIE ŁADUJ BATERII CR123A. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE BATERII STREAMLIGHT, PANASONIC, SANYO CR123A; DURACELL 123A LUB ENERGIZER 123. NIE MIESZAJ BATERII CR123A Z AKUMULATOREM SL-B26®. TRZYMAJ Z DALA OD DZIECI. BATERIE MUSZĄ BYĆ Poddane RECYKLINGOWI LUB UTYLIZACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

Ten produkt nie jest przeznaczony do użycia z ładowalnymi bateriami CR123A.

### INSTALACJA/WYMIANA BATERII

Latarka używa dwóch akumulatorów SL-B26® lub czterech baterii CR123A. Nie mieszaj różnych typów baterii.

1. Odkręć zakrętkę tylną i wyjmij wyczerpane baterie.
2. Włóż nowe baterie biegunem dodatnim jako pierwsze.
3. Zakręć i dokręć zakrętkę tylną.

### ŁADOWANIE AKUMULATORA SL-B26® USB

System ProTac HL® 5-X USB jest dostarczany z dwoma akumulatorami SL-B26® wyposażonymi we wbudowane porty ładowania.

#### Naładuj akumulatory w pełni przed pierwszym użyciem.

Aby naładować akumulator SL-B26®:

- Podłącz wtyczkę micro-USB do złącza w pobliżu dodatniego bieguna akumulatora.
- Akumulator można pozostawić podłączony do kabla micro-USB na stałe – nie ma ryzyka przeładowania.

#### WSKAŹNIKI ŁADOWANIA LED

- **Ładowanie...** Czerwona dioda LED jest włączona.
- **Naładowane...** Zielona dioda LED jest włączona.

Czas ładowania wynosi około 5 godzin przy użyciu adapterów Streamlight AC i kabla USB typu „Y”.

### OGÓLNA OBSŁUGA

Latarka ProTac HL® 5-X wyposażona jest w programowalny przełącznik z funkcją chwilowego włączenia (lekkie naciśnięcie lub stuknięcie) oraz stałego włączenia (naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie).

- **Tryb wysoki:** Stuknij i przytrzymaj; kliknij, aby zablokować włączenie; kliknij ponownie, aby wyłączyć.
- **Tryb stroboskopowy:** Szybkie dwukrotne stuknięcie (w ciągu 0,4 sekundy) i przytrzymaj; kliknij, aby zablokować włączenie; kliknij ponownie, aby wyłączyć.
- **Tryb niski:** Szybkie trzykrotne stuknięcie (w ciągu 0,4 sekundy na stuknięcie) i przytrzymaj; kliknij, aby zablokować włączenie; kliknij ponownie, aby wyłączyć.

### ZMIANA PROGRAMÓW

Latarka ProTac HL® 5-X posiada programowalny przełącznik TEN-TAP®, który umożliwia użytkownikowi wybór jednego z trzech różnych programów.

Aby przełączyć się na kolejny program:

1. Rozpoczynając od pozycji „Wyłączone”, szybko stuknij przełącznik 9 razy (w ciągu 0,4 sekundy na stuknięcie).
2. Przytrzymaj przełącznik przy 10. stuknięciu.
3. Kontynuuj trzymanie przełącznika, aż latarka się wyłączy (około 1 sekundy), a następnie zwolnij przełącznik.

### DOSTĘPNE PROGRAMY

- **Wysoki-Stroboskopowy-Niski** (domyślny fabryczny)
- **Tylko Wysoki**
- **Niski-Średni-Wysoki**

### KONSERWACJA

Ważne jest, aby utrzymywać uszczelkę O-ring w zakrętce tylnej w odpowiednim stanie, regularnie ją smarując.

### UŻYTKOWANIE PRODUKTU

Latarki Streamlight są przeznaczone do użytku jako przenośne źródła światła o wysokiej intensywności i dużej trwałości. Producent odradza wykorzystywanie latarek Streamlight do jakichkolwiek innych celów niż oświetleniowe. Streamlight zrzeka się odpowiedzialności za zastosowania inne niż zalecane.

#### Dożywnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wad produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DOROZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególne uprawnienia.

### MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem [www.streamlight.com/support/service](http://www.streamlight.com/support/service). Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

### Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road  
Suite 100  
Eagleville, PA 19403-3996, USA  
Telefon: +1 800 523-7488  
E-mail: [cs@streamlight.com](mailto:cs@streamlight.com)

### Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Mactronic Group sp. z o.o.  
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska  
Tel. + 48 71 351 86 53  
E-mail: [info@mactronic.pl](mailto:info@mactronic.pl)  
[serwis@mactronic.pl](mailto:serwis@mactronic.pl)

